

## วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์

นำเสนอเมื่อ : 14 ต.ค. 2556

วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์ วิธีการเรียงกระสอบทราย ที่เราเอามาทำเป็นคั่นกันน้ำทมนั้น มันมีวิธีการเรียง นั้นก็คือในชั้นแรก เราจำเป็นต้องขุดหลุมตรงแนววางกระสอบทราย เพื่อให้ให้เกิดความแข็งแรงและมั่นคงระหว่างแนวกระสอบทรายและพื้นดิน โดยคุณดังกล่าวควรมีความลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร จากนั้นทำการก่อกะสอบ ให้เป็นแนวพีรามิด ให้ฐานกว้างกว่าความสูง 3 เท่า ป้องกันการสั่นไถลของคั่นกันน้ำ วาแล้วเราลองไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันดูครับ มี 2 คลิป

ที่มา <http://youtu.be/-5XxJbVimQ8>

ที่มา <http://youtu.be/44EU0DOmpVs>